

KAITOKUN

急速解凍プレート [解凍くん® DX2]

抗菌⁺
電気・ガス
不要




ご使用方法

1 準備 きれいに水洗いし、脚がしっかりプレートに付いていることを確認。



2 冷凍食品をのせる




●急がれる場合は、途中で裏返しにしてくださいと、より早く解凍されます。●特に急がれる場合、室温が低い、または、解凍したい物が多いなどの場合は、お湯で解凍くんを温めてからお使いください。●丸みのある素材の場合は、半解凍状態で切っていただくなどして、解凍くんととの接触面積を多くしてください。

お手入れ方法

1 脚を取り外す



2 本体と脚を洗う



解凍時間

冷凍食材	食材の大きさ (cm)	通常 of 自然解凍時間	解凍くんによる解凍時間 (目安)
ステーキ肉	縦7×横14×厚み2	2時間	約 20分
海老	直径1×長さ7	30分	約 5分
薄切り肉	縦7×横15×厚み2	50分	約 15分
ハンバーグ	直径7×厚み2	1時間50分	約 25分
ロールキャベツ	直径3×長さ6	1時間	約 20分
貝柱	直径5×厚み2.5	1時間	約 15分
カニ足	直径2×長さ6	1時間	約 15分
マグロ切り身	縦16×横6×厚み2	50分	約 15分
イカ開き	縦7×横19×厚み0.8	40分	約 10分
ブリ切り身	縦5×横15×厚み1	45分	約 15分

※ 24℃の室温で-10℃に冷凍した食品を解凍した場合 (当社調べ)
※ 解凍時間は目安であり、気温や食品の保存状態、本品との接触状態などにより異なります。

使用上の注意

- ご使用前に、本体を十分に洗浄してからお使いください。
- 本品は重量がありますので、落としたりしないでください。子供には遊ばせないでください。本体の破損やケガの原因になります。
- お手入れの際、たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面を傷つける恐れがあります。柔らかいスポンジ等を使用してください。
- 汚れ、においが気になる場合はつけ置き洗いしてください。台所用中性洗剤を希釈したぬるま湯につけ置後、洗浄してください。
- ご使用後は、台所用中性洗剤でよく洗い、水分を完全に拭き取ってください。

仕様

〔販売名〕 解凍くん DX2

〔サイズ〕 幅約247×長さ約347×高さ約13mm (プレート本体: 幅約243×長さ約344×厚さ約4mm)

〔材質〕 プレート: アルミニウム 脚: シリコン

製造販売元



〒380-0901 長野県長野市居町 43-1
☎ 0120-051451 <http://fs-eiko.co.jp/>

「解凍くん」は、ファミリー・サービス・エイコー株式会社の登録商標です。

NUF020081